

30.000
فيلم ومسلسل
تلفزيوني

waipu.tv

ما عليك سوى إضافته إلى منتج
الألياف الخاص بك.

tng.de/waiputv

waipu.tv
Comfort

7,45€ / مونات

- ✓ أكثر من 180 قناة
- ✓ 50 ساعة من وقت التسجيل
- ✓ إعادة تشغيل البرامج

waipu.tv
Perfect Plus

14,95€ / مونات

- ✓ أكثر من 250 قناة
- ✓ 300 ساعة من وقت التسجيل
- ✓ قنوات التلفزيون المدفوعة
- ✓ مكتبة الوسائط
- ✓ برامج التوقف المؤقت
- ✓ إعادة تشغيل البرامج



TNG

تطبيق يساعد

التحليل واستكشاف الأخطاء
وإصلاحها بنقرة زر واحدة.

ببساطة
مفسر

✓ إرشادات بسيطة ومفصلة لإعداد شبكتك المنزلية
من تثبيت جهاز التوجيه إلى توصيل أجهزتك
بشبكة Wi-Fi

✓ استكشاف الأخطاء وإصلاحها بنفسك عبر أداة التشخيص
للمشكلات مثل انقطاع الاتصال، وبطء سرعة الإنترنت، وأخطاء تكوين الجهاز، والمزيد

✓ الوصول المباشر إلى خدمة دعم العملاء
إذا واجهت مشكلة لا يمكنك حلها بنفسك

✓ نصائح وحيل مخصصة للحصول على
أفضل اتصال بالإنترنت
بناءً على تكوين الشبكة وعادات الاستخدام الخاصة بك



جميع المعلومات والأسئلة الشائعة
وروابط التنزيل متوفرة على

tng.de/tnghilft

قم بتنزيل تطبيق TNG الآن!

مساعدك الرقمي لتصفح الإنترنت
بدون مشأكل.

JETZT BEI
Google Play

Laden im
App Store



tng.de

العربية

TNG

لصالح
المستأجرون

اتصالك الشخصي بالألياف الضوئية.

اتصل بالإنترنت في أربع خطوات سهلة.




1 التحضير

- ✓ تأكد من توفر العناصر التالية:
- ✓ ONT* بما في ذلك مصدر الطاقة
- ✓ كابل الألياف الضوئية

2 إزالة الأغشية الواقية

قم بإعداد كابل الألياف الضوئية المرفق عن طريق إزالة الأغشية الواقية من الموصلات



كابل الألياف البصرية

ONT* - مودم الألياف الضوئية (نهاية الشبكة الضوئية).
يحول الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية،
ثم يتم معالجتها بواسطة جهاز التوجيه.

Genexis* - جهاز ONT مستقل للشبكات الضوئية السلبية.

3 قم بتوصيل جهاز Genexis Box* بوحدة ONT




- ✓ افتح الغطاء الموجود في الجزء السفلي
من صندوق Genexis* وأدخل بعناية
أحد طرفي الكابل



- ✓ ثم قم بإزالة الغطاء الواقي
من ONT

- ✓ قم بتوصيل الطرف الآخر من
كابل الألياف الضوئية بـ ONT



- ⚠ احرص على عدم إتلاف الوصلات

- ⚠ تأكد من أن الوصلة محكمة الإغلاق

4 قم بتوصيل جهاز Genexis Box* بوحدة ONT



- ✓ قم بتوصيل مصدر الطاقة بـ
جهاز ONT و قم بتوصيله
بمأخذ الطاقة

- ✓ انتظر حتى يضيء مصباح LED للطاقة
بشكل ثابت (عادةً باللون الأخضر)
- فهذا يشير إلى أن
الجهاز جاهز للتشغيل

- ✓ يمكنك تثبيت جهاز ONT على الحائط

- ⚠ تحذير
لا تقم بلف الكابل، لأن ذلك
قد يتسبب في تلفه ومشاكل في الإشارة.

الأضواء لا تبقى مضاءة؟

- ⚠ كرر جميع الخطوات
- ⚠ تأكد من توصيل جهاز ONT بمصدر طاقة
- ⚠ يسعدنا تقديم المساعدة: tng.de/help

- ✓ ثم استخدم كابل الشبكة لتوصيل
جهاز ONT بالموجه.