

Einrichtung der FRITZ!Box 7590 zur Inbetriebnahme Ihres Festnetz-Anschlusses

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Anschluss bei der TNG Stadtnetz GmbH entschieden haben! Um Ihren Festnetz-Anschluss nutzen zu können, ist eine Konfiguration der VoIP-Rufnummer Ihres Routers notwendig. Bitte folgen Sie dazu den einzelnen Schritten dieser Anleitung. Das Dokument bezieht sich auf das Modell „FRITZ!Box 7590“, kann jedoch auch auf andere Modelle mit identischer Firmware übertragen werden.

1. Um die FRITZ!Box 7590 einzurichten, öffnen Sie bitte zunächst die Benutzeroberfläche, indem Sie über Ihren Computer den Browser (z. B. Google Chrome, Firefox oder Safari) öffnen und die URL **https://fritz.box** oder **https://192.168.178.1** aufrufen. Achten Sie auf die korrekte Eingabe.
2. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste. Bitte wählen Sie in dieser unter *Telefonie* den Menüpunkt *Eigene Rufnummern*.
3. Klicken Sie auf *Neue Rufnummer*.
4. Zunächst wird im ersten Absatz nach Ihrem **Telefonie-Anbieter** gefragt. Wählen Sie bitte *anderer Anbieter*.
5. Geben Sie bitte in die Felder *Rufnummer für die Anmeldung* und *Interne Rufnummer in der FRITZ!Box* Ihre Rufnummer ohne Vorwahl ein.
6. Im nächsten Punkt werden Sie nach Ihren **Zugangsdaten** gefragt, die Sie unserem Schreiben entnehmen können.
7. Unter **Weitere Einstellungen** wird für die *DTMF-Übertragung* die Einstellung *Inband* empfohlen, bei der die DTMF-Töne im gleichen Datenstrom übermittelt werden, in dem auch die Sprachdaten übertragen werden.
8. Wir empfehlen den Haken vor *Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen* zu entfernen, damit die Ortsvorwahl bei Telefonaten ins eigene Ortsnetz automatisch ergänzt wird.
9. Herzlichen Glückwunsch! Ihre FRITZ!Box 7590 ist nun eingerichtet. Um den Prozess abzuschließen, klicken Sie bitte rechts unten auf *Weiter* und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren über Ihren Anschluss von TNG!

Beispiel


FRITZ!Box 7590
FRITZINAS MyFRITZ! admin

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter
anderer Anbieter ▼

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
908123123	908123123 ✕

[Weitere Rufnummer](#)

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	431908123123
Kennwort	#123AbCd!
Registrar	sip-pk.tng.de
Proxy-Server	

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung Inband ▼

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

Weiter
Abbrechen